



**EH1570**



**Mini USB Fan**  
**Mini Ventilateur USB**

# IMPORTANT

## Installer and Users please note:

These instructions should be read carefully and left with the user of the product for future reference.

## OPERATION

Plug the lead into the USB port of any computer, or powered USB hub (the EH1570 is unlikely to work from an unpowered USB hub)

Alternatively, the EH1570 may be used away from the computer by using a A111PB or A111PW USB power supply.

## OPERATING COSTS

The EH1570 will add approximately 4% to the electricity consumption of your computer.

At time of going to press, the average cost of electricity is £0.13 per unit (kilowatt-hour). The amount you are being charged will be shown on your electricity bill. At this cost, the EH1570 will cost about 1½p per day to run (A computer costs about 16p per day to run for a laptop, or about 32p for a desktop.)

Powering the EH1570 device from a laptop will require more frequent charging of the laptop battery.

## PRODUCT SAFETY

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Place the appliance on a firm flat surface. Do not place on soft surfaces.
- For indoor use only.
- Do not use in close proximity to gas appliances.
- Do not use the appliance in locations where paint, petrol or other flammable liquids are used or stored.
- Do not move the appliance whilst it is operating.
- Do not use in bathrooms, or in wet or damp locations.
- Do not use this appliance in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not insert any object into the appliance through the grilles. This may damage the appliance or result in overheating .

- The appliance is fitted with an overload cut-out which will operate if the motor overheats or is stalled. If this happens, disconnect from the mains supply immediately, and allow the motor to cool down.

## **MAINTENANCE**

Before cleaning, turn the appliance off, and disconnect from the power supply or computer. The appliance may then be cleaned using a damp cloth with a drop of washing-up liquid to remove any dust or dirt from the case. Do not use stronger detergents or solvents as these may damage the paint finish.

Using a dry 1" (25mm) paint-brush, remove any dust from the grilles.

## **DISPOSAL AND RECYCLING**

You must not dispose of this appliance with domestic household waste.

Most local authorities have specific collection systems for appliances and disposal is free of charge to the end-user.

When replacing an existing appliance with a similar new appliance your retailer may take the old appliance for disposal.

## **TECHNICAL SPECIFICATION**

Dimensions:	149×90×150 mm
Weight:	0.3 kg
Power supply:	5 V DC (from USB port)
Power consumption:	2.5 W
Air flow	100 m <sup>3</sup> /h
Air Velocity:	3.4 m/s
Operating current:	0.5 A
Noise:	42 dBA
Service value:	0.6 m <sup>3</sup> /min/W

## SERVICE WARRANTY

Prem-i-Air guarantees the product free from defects in materials and workmanship for a period of twelve months.

Should this appliance be operated under conditions other than those recommended, at voltages other than the voltage indicated on the appliance, or any attempts made to service or modify the appliance, then the warranty will be rendered void.

The product you buy may sometimes differ slightly from illustrations. This warranty is in addition to, and does not affect, your statutory rights.

Our guarantee is administered by our retailers.

If your product arrives damaged, you must contact the retailer from whom you bought it. The retailer's contact details will be on the invoice that arrived with the product, or on the e-mail you received when you placed the order. Do not contact Prem-i-air, only your retailer can arrange a replacement.

If your product fails within the guarantee period, firstly read the "fault finding" section of this manual, because temperature and weather conditions can affect the performance of certain products. If the product needs to be repaired or replaced, you must contact the retailer from whom you bought it.

The retailer's contact details will be on the invoice that arrived with the product, or on the e-mail you received when you placed the order.

If you have just received your product and require technical help in using it, please call our Help Desk on (0845) 459 4816

If you have any other technical queries about the product, please call our Help Desk on (0845) 459 4816.

Prem-i-Air Appliances Ltd.,  
Lancots Lane, Sutton,  
St. Helens, Merseyside.  
WA9 3EX  
website: [www.prem-i-air.com](http://www.prem-i-air.com)

## **IMPORTANT**

Installateurs et Utilisateurs, veuillez noter :

Vous devez lire et conserver précieusement cette notice d'utilisation pour une éventuelle future consultation.

## **FONCTIONNEMENT**

Branchez le cordon dans le port USB de votre ordinateur, ou dans un hub (répartiteur) USB alimenté (il est peu probable que le EH1570 puisse fonctionner à partir d'un hub USB non alimenté).

Alternativement, le EH1570 peut être utilisé sans l'ordinateur en utilisant une alimentation USB A111PB ou A111PW.

## **COÛT DE FONCTIONNEMENT**

Le EH1570 ajoutera environ 4% à la consommation d'électricité de votre ordinateur.

Si vous utilisez le EH1570 sur un ordinateur portable, la batterie se déchargera plus rapidement.

## **CONSIGNES DE SECURITE**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou manquant d'expérience ou de connaissances uniquement sous la surveillance d'un adulte qui leur aura appris à utiliser l'appareil et leur aura expliqué les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne pas utiliser à proximité d'appareils à gaz.
- Ne pas utiliser le ventilateur s'il n'est pas installé correctement.
- Ne pas couvrir pendant l'utilisation.
- Ne placez pas le cordon d'alimentation sous un tapis ou une carpe.
- N'utilisez pas le ventilateur dans des endroits où sont stockés ou utilisés de la peinture, de l'essence ou d'autres liquides inflammables.
- N'insérez pas d'objets dans les grilles du ventilateur. Cela endommagerait l'appareil et pourrait provoquer une surchauffe.
- N'utilisez pas ce ventilateur dans les alentours immédiats d'une baignoire, douche ou piscine.
- Ce ventilateur est équipé d'un système de coupure en cas de surchauffe qui s'activera si le moteur surchauffe ou se bloque. Si cela se produit, débranchez immédiatement l'appareil et laissez le moteur refroidir.

## ENTRETIEN

Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez-le. Vous pouvez nettoyer le ventilateur avec un chiffon humide et une goutte de liquide vaisselle pour enlever la poussière ou la saleté. N'utilisez pas de détergents ni de solvants puissants car cela endommagerait la peinture.

En ce qui concerne le nettoyage des grilles, utilisez un pinceau sec de 25mm pour enlever la poussière.

## RECYCLAGE

Vous ne devez pas jeter cet appareil avec les ordures ménagères.

La plupart des communes disposent d'un système de collecte spécifique et gratuit pour ce type d'appareils. Si ce n'est pas le cas, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie.

Quand vous remplacez cet appareil par un nouveau modèle similaire, le revendeur peut se charger du recyclage.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions:	150×90×149 mm
Poids:	0,3 kg
Alimentation:	5 V
Consommation:	0.5 W
Débit d'air:	100 m <sup>3</sup> /h
Courant de Fonctionnement:	0,5 A
Vitesse maximale de l'air:	3,4 m/s
Niveau de puissance acoustique:	42 dBA
Valeur de service:	0.6 m <sup>3</sup> /W.min

## GARANTIE

- Prem-I-Air garantit ce produit contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pendant deux ans.
- Si ce radiateur est utilisé dans des conditions autres que celles recommandées dans cette notice, à des tensions autres que celles indiquées sur l'appareil, la garantie est annulée. De même, toute tentative de réparation ou modification annulera la garantie.
- Le produit que vous avez acheté peut différer légèrement de l'illustration.
- Cette garantie est en sus, et n'affecte pas vos droits statutaires.
- Notre garantie est gérée par nos revendeurs.
- Si votre produit arrive endommagé, vous devez contacter votre revendeur chez lequel vous avez acheté votre produit.
- Les coordonnées du revendeur sont indiquées sur la facture voyageant avec le produit, ou sur l'e-mail que vous avez reçu quand vous avez passé votre commande. Ne contactez pas Prem-i-air, seul votre revendeur peut s'occuper du remplacement du produit.
- Si votre appareil tombe en panne pendant la période de garantie, veuillez tout d'abord consulter la section "défauts de fonctionnement" de votre notice d'utilisation, car la température et les conditions climatiques peuvent affecter la performance de certains produits.
- Si le produit doit être réparé ou remplacé, vous devez contacter le revendeur qui vous a vendu l'appareil.
- Les coordonnées du revendeur sont indiquées sur la facture voyageant avec le produit, ou sur l'e-mail que vous avez reçu quand vous avez passé votre commande.
- Si vous avez reçu votre produit et avez besoin d'assistance technique concernant son utilisation, nous vous remercions de bien vouloir contacter notre service d'assistance au 01.30.34.48.60.

ALTAI EUROPE Ltd  
Z.A. Du Bel Air  
17 D rue de Creil  
95340 BERNES-SUR-OISE

**website:** [www.prem-i-air.eu](http://www.prem-i-air.eu)